





Accessoires : clés digitales (en option)



Attention : Ce produit ne peut être utilisé que sur un casier, veuillez contacter votre revendeur si vous souhaitez l'installer sur un autre type de fermeture. Les fonctionnalités et l'apparence de cet appareil sont susceptibles d'être modifiées sans notification préalable dans un soucis d'amélioration.

ous remercions pour l'achat de ce produit. Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi

Cette fonctionnalité vous permet de garder l'appareil totalement silencieux lors de l'utilisation pour ne pas déranger votre entourage.

Saisie rapide du mot de passe : Vous n'avez pas à presser le bouton "Start" si vous utilisez un mot de passe à 4 chiffres.

Cette fonctionnalité peut être réglée par l'utilisateur et permet de sauvegarder jusqu'à 3 boutons maîtres.

L'appareil se verrouille automatiquement après 7 secondes tout en restant fermé.

Tournez ce bouton pour ouvrir ou fermer manuellement

Le verrou émet une alarme sonore et se bloque automatique ment pendant un certains temps si il reconnaît la saisie d'un mot de passe erroné plus de cinq fois de suite. Ceci permet d'éviter toute tentative d'effraction.

Vous pouvez ouvrir votre verrou de deux facons différentes : avec un code secret ou avec une clé digitale qui peut être plus adaptée pour des enfants ou des personnes âgées par exemple.

L'appareil émet un son pour vous alerter lorsque les piles doivent être remplacées.

Ce mode vous permet de savoir si un code secret ou une clé digitale a été configuré pour l'ouverture du verrou.

Ce bouton clignotera lorsque vous pressez un bouton.

Remplacement des piles :

Veuillez remplacer immédiatement les piles lorsque le voyant en dessous du verrou manuel s'allume

• Utilisation d'une source d'alimentation de secours :

Branchez l'appareil à une source d'alimentation de secours (9V 6F22) si les piles sont totalement déchargées avant de changer ces dernières.

Pour éviter tout effraction :

Saisie d'un code erroné plus de 5 fois > Utilisation d'une mauvaise clé de suite > Utilisation d'une mauvaise clé digitale plus de 5 fois de suite

Emission d'une alarme sonore et blocage de l'appareil pendant un certain temps

Fonction de verrouillage automatique :

Le verrou se bloque automatiquement après 7 secondes si vous ne l'avez pas déverrouillé à l'aide du bouton manuel prévu à cet effet.

3



• Utilisation d'un code maître :

- 1. Ouvrez le compartiment à piles → Enlevez une seule pile → Pressez le bouton [SET] pour décharger l'appareil
- 2. Insérez une seconde pile en plaçant une clé digitale à l'emplacement prévu à cet effet pour en faire la clé maître. L'appareil émet le son suivant : "birik birik". Entrez ensuite trois chiffres en plaçant la clé digitale à chaque fois pour configurer le code.
- * Vous pouvez utiliser un code secret et une clé digitale sans configurer de code maître. * Le son qu'émet le bouton changera une fois le code maître configuré (bik ⇒ birik).

Mode administrateur :

Le code secret ou la clé digitale seront automatiquement supprimés si vous configurez un code maître.

Le voyant bleu clignotera et l'appareil émettra 5 alarmes sonores "bik" consécutives si le code ou la clé utilisateur a été supprimé lorsque vous tapez celui-ci.

* Vous pourrez ouvrir le verrou à l'aide du code maître une fois après avoir supprimé le code utilisateur.

